



# WICANDERS W-240

**Kontaktlím /Snertilím án leysiefna!**

**Notað á náttúrukorkflísar**

**Undirbúningur gólfsins:**

- \* Gólfíð á að vera slétt, þurrt og laust við fitu og ryk.
- \* **Raki í gólfi má ekki vera meiri en 2,8 %**
- \* Fylla þarf í sprungur í gólfi.
- \* Athugið hvort flota þurfi gólfíð!
- \* Lesið vandlega leiðbeiningar framleiðanda korkflísanna!
- \* Athugið blæbrigði og mynstur korkflísanna **áður en lagt er.**

Berið límið á með svamp límrúllu (jafnt og þunnt) bæði á gólfflötinn og bakhlið korkflísanna og látið þorna. Ef gólfíð hefur verið slípað, verður að grunna það og láta síðan þorna vel.

**Athugið að korkur er náttúrulegt efni og eru blæbrigði eðlileg.**

**Það ber að hafa í huga við lögnina svo gólfíð verði sem fallegast.**

Biðtími límsins er um 0,5 til 1 klst. eða eftir ídrægni gólfsins.

Vinnslutími: Um 2 – 3 klst. á ólökkuðum korkflísum eða 1 - 2 klst. á forlökkuðum korkflísum. **Áríðandi:** Miðað er við 20° hita og 65% raka. Biðtíminn getur breyst ef forsendur eru aðrar.

**Hreinsun:** Notið vatn.

**Geymsla:** U.þ.b. 12 mánuðir við stofuhita.

**Efnisþörf:** U.þ.b. 250 g./m<sup>2</sup> eða 1 kg. á 4-6 m<sup>2</sup>

**Líming:** Berið fyrst lím á bakhlið plötunnar

með svamp límrúllu og síðan á gólfflötinn (þunnt og jafnt). Þegar límið er orðið gegnsætt (glært – venjulega eftir 30-60 mín.) þá má leggja flísarnar varlega á gólfíð og þær hamraðar niður með gúmmíhamri og að lokum valtað yfir með 50 kg. valtara (einnig má "ganga" korkflísarnar niður).

Ef hitalögn er í gólfi, vinsamlega hafið samband við sölumenn

Þ. Þorgrímsson & Co varðandi líminguna.

Gætið þess að hitastig fari ekki niður fyrir +15 °C og að raki fari ekki yfir 75%.

Geymið þar sem börn ná ekki til.

Fargið afgangum hjá Sorpu.

Innflutningur og sala: Þ. Þorgrímsson & Co ehf. – Kt: 710269-2119 - Ármúla 29, 108 Reykjavík,

Sími: 512-3360-Símbréf: 512-3361-Tölvupóstfang: [thco@thco.is](mailto:thco@thco.is) - Heimasíða: [www.korkur.is](http://www.korkur.is)

be/06



**P. PORGRÍMSSON & CO**

ÁRMÚLA 29 - 108 REYKJAVÍK - S:553 8640 - WWW.THCO.IS

## Leiðbeiningar

### Wicanders W 2000 vatnslakk

#### Fljótpornandi – Lyktarlítið - Leysiefnalaust – Slitþolið

**Eiginleikar :** 100% Pólýurethan vatnslakk, mjög harðgert sem nær hámarks hörku eftir 8 daga þegar það er full þornað, mikil teygja og frábært þol gegn kemískum efnum.

**Notkun :** Til lökkunar á ómeðhöndluðum náttúrukorkflísum, marmarakorki, Identity og Personality.

**Blöndun :** Blandið 10% herði út í lakkið og hristið vel (herðir meðf. lítil dós)

**Notist innan 2ja klst. eftir blöndun.**

Eftir blöndun lakks og herðis verður lakkið hvítleitt á litinn.

Ráðlegt er að blanda aldrei saman meira magni en fyrirhugað er að nota í hvert sinn. - Eftir 2-3 klst.er ónotuð blanda, ónothæf.

**Lökkun :** Berið lakkið á c/a 12 klst eftir að korkurinn hefur verið límdur (lagður) á gólfið. **Þetta á ekki við ef notað er W-240 lím frá Wicanders.**

Ef notað er W-240 lím má lakka yfir strax eftir lögn.

Hreinsið af korkinum öll óhreinindi sem hindra geta viðloðun lakksins ( ryk, vax, olía, silicon o.s.frv. )

Munið að fjarlægja límbletti af yfirborði korksins áður en lakkið er borið á.

**Notið sandpappír eða möttunarmottu til að matta yfirborð fyrir lökkun. (P400 eða finni)** Best er að nota lakkrúllu af gerðinni ANSA 550525 eða sambærilegt..

Ómeðhöndlaðan náttúrukork skal láta standa í u.þ.b. 12 klst eftir fyrstu lakk umferð.

**Berið á 3 umferðir af W 2000 (jafnvel 4 umferðir, ef afgangur er).**

Látið þorna í 2-3 klst. milli umferða. Ef líða 24 klst þarf að matta fyrir lökkun líkt og um endurlökkun er að ræða. **Mikilvægt að láta fljóta vel.**

Pússið gólfið með fínum sandpappír fyrir síðustu umferðina (**þó ekki skilyrði**) en munið að ryksuga vel áður en að síðasta umferðin er borin á.

**Efnisnotkun :** 100-120 g/m<sup>2</sup> per umferð ( Dæmi : **1 ltr. = 8 til 12m<sup>2</sup>** )

**Þornun :** U.þ.b. 2 klst. ( pr umferð ) við +20°C og 65% raka.

**Óhætt er að ganga á gólfinu eftir c/a 8-24 klst (80- 90% hörðun).**

**Endanleg hörðun næst eftir 8 daga.** Æskilegt er að hvorki þvo gólfið né leggja teppamottur á fyrstu 8 dagana.

**Dagleg þrif :** Notið aðeins vatn, **Wicanders Soft Cleaner** eða aðrar mildar gólfsápur

**Hreinsun áhalda :** Þvoið áhöld strax með vatni eftir notkun.

**Förgun lakksins :** Varist að hella afgangi af lakkinu í niðurföll.

Leyfið ónotuðum afgangi af blöndunni að þorna og fargið hjá Sorpu.

**Geymsla :** Lakkið hefur takmarkaðan geymslutíma, u.þ.b. 9 mánuðir, vel lokað í upprunalegum umbúðum.

Í vörugeymslu og við flutning skal hitastig vera á milli +5°C til 25°C.

**Geymið þar sem börn ná ekki til.**

Neytið hvorki matar, drykkjar eða reykið í námunda við lakkið.

Notið hanska við lökkunina.

Loftræstið vinnustaðinn.

Þvoið lakkið af með vatni ef það berst á hörundið.

**Nánari upplýsingar: P. Porgrímsson & Co - S: 512-3360**